



HSW-01A

- ① 電源ユニット(ACアダプタ)をAC100Vコンセントに接続してください。
- ② 電源ユニットのDCケーブルを溶接機本体に接続してください。
- ③ HSW-PC1をお持ちでもここでは接続しないでください。
- ④ 溶接機本体の電源スイッチをONにしてください。

溶接機の緑色LEDは点灯していますか？

いいえ

診断番号
0101

電源ユニット故障

溶接機の赤色LEDは点灯していますか？

はい

診断番号
0102

溶接機本体故障

いいえ

電極は2本ともワークから離してください(ここでは溶接をしません)

赤色トリガーボタンを押したとき、
赤色Trigger LED が点灯しますか？

いいえ

診断番号
0103

溶接機本体故障

はい

- ① 電極(溶接ペン)をケーブルに接続してください。
- ② 0.1mm厚のニッケル板またはステンレス板の溶接を試みます
電極をワークに押し当ててください。このあと溶接します

赤色トリガーボタンを押して溶接できますか

いいえ

診断番号
0104

溶接機本体故障

はい

診断番号
0105

溶接できるが弱い

診断番号
0106

溶接が強すぎる

診断番号
0107

その他の問題がある



「診断番号」をクリックするとフォームメールが起動しますので、診断番号や連絡先などをお知らせください。修理手順・見積等をお知らせいたします。フォームメールが使用不可の場合は、toiawase@yokodai.jp まで



前の文書に戻る